

OPTIMA®

Ajout rapide d'utilisateurs



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation.....	3
2. Prérequis	3
3. Configuration	3
3.1 Identifiants	3
3.2 Profils	3
4. Exploitation : création usager avec QR code	4
4.1 Génération du QR code.....	4
4.2 Envoi du QR code	5
5. Exploitation : création usager avec plaque d'immatriculation	7

1. Présentation

Ce document décrit la procédure pour ajouter rapidement des usagers avec la fonctionnalité **Ajout rapide d'usagers**.

Les exemples qui suivent permettent de configurer :

- Création d'usagers, envoi de QR code par email
- Création d'usagers avec leurs plaques d'immatriculation

2. Prérequis

- Envoi de QR code par email avec OPTIMA : OPTIMA doit être connectée à Internet et un compte d'envoi email doit être préalablement configuré
- Edition des plaques d'immatriculation : le module ONE Way doit être préalablement activé

3. Configuration

3.1 Identifiants

En mode Configuration / Droits d'accès, cliquez sur Ajout rapide d'usagers, cochez les cases nécessaires :

The image shows two screenshots of the 'CONFIGURATION AJOUT RAPIDE D'USAGERS' interface. The left screenshot shows the 'IDENTIFIANTS' tab with the following settings: 'Identifiant généré automatiquement' (checked), 'Identifiant saisi manuellement' (unchecked), 'Identifiant généré aléatoirement' (unchecked), 'Plaque d'immatriculation saisie manuellement' (checked), 'Code clavier saisi manuellement' (unchecked), 'Code clavier généré aléatoirement' (unchecked), 'Apprentissage de badge' (unchecked), and 'Apprentissage plaque d'immatriculation' (unchecked). The right screenshot shows the 'PROFILS' tab with the following settings: 'Identifiant généré automatiquement' (checked), 'Identifiant saisi manuellement' (unchecked), 'Identifiant généré aléatoirement' (checked), 'Plaque d'immatriculation saisie manuellement' (checked), 'Code clavier saisi manuellement' (unchecked), 'Code clavier généré aléatoirement' (unchecked), 'Apprentissage de badge' (checked), and 'Apprentissage plaque d'immatriculation' (checked). Both screenshots have an 'ENREGISTRER' button at the bottom right.

Pour la gestion des QR codes, cochez « Identifiant généré aléatoirement »

Pour la gestion des plaques d'immatriculation, cochez « Plaque d'immatriculation saisie manuellement ».

3.2 Profils

Créer un nouveau profil correspondant à votre besoin : sélectionnez les champs, puis appuyez sur

 pour l'ajouter.


The image shows two screenshots of the 'CONFIGURATION AJOUT RAPIDE D'USAGERS' interface. The left screenshot shows the 'IDENTIFIANTS' tab with the following settings: 'Identifiant généré automatiquement' (checked), 'Identifiant saisi manuellement' (checked), 'Identifiant généré aléatoirement' (checked), 'Plaque d'immatriculation saisie manuellement' (checked), 'Code clavier saisi manuellement' (unchecked), 'Code clavier généré aléatoirement' (unchecked), 'Apprentissage de badge' (unchecked), and 'Apprentissage plaque d'immatriculation' (unchecked). The right screenshot shows the 'PROFILS' tab with the following settings: 'Ajout plaques immatriculation' selected in the dropdown, 'Libellé' (Ajout plaques immatriculation), 'Sociétés' (Toutes les sociétés), 'Groupe d'accès' (Barrières), 'Plage horaire' (Accès permanent), and 'Période de validité (jours)' (Illimitée). Both screenshots have an 'ENREGISTRER' button at the bottom right.

Dans cet exemple l'utilisateur est autorisé sur une période de validité de 1 jour, soit jusqu'à 23 :59 :59.

4. Exploitation : création usager avec QR code

4.1 Génération du QR code

Cliquez sur « Ajout rapide d'utilisateurs » :




Remplir la fiche Usager en saisissant le nom, prénom (optionnel) et appuyer sur le bouton Génération aléatoire .

The screenshot shows the 'AJOUT RAPIDE D'UN USAGER' (Quick Add User) form. It has a dark theme. The form is divided into sections: 'IDENTITÉ ET DROITS D'ACCÈS' (Identity and Access Rights) with fields for 'Nom' (Name) and 'Prénom' (First Name), both highlighted with yellow boxes; 'Profil d'accès' (Access Profile) with a dropdown menu set to 'Ajout QR codes'; 'IDENTIFIANT' (Identifier) with a 'Numero d'identifiant' field and a 'Génération aléatoire' button (highlighted with a yellow box); 'PLAQUE IMMATRICULATION' (Registration Plate) with a 'Numéro plaque immatriculat...' field; and a summary section on the right showing 'NOM PRÉNOM', 'NUMÉRO DE BADGE' (Génération automatique), and 'PLAQUE IMMATRICULATION' (Non défini). At the bottom right, there is an 'ENREGISTRER' (Register) button highlighted with a yellow box.


Appuyez ensuite sur le bouton *Enregistrer*.

4.2 Envoi du QR code


Cliquer sur le logo ou le nom de l'installation en haut à gauche de l'interface principale afin de revenir sur la page principale :



Cliquer sur Usager :



Rechercher l'utilisateur nouvellement créé en saisissant son nom dans la recherche, cliquer sur le résultat obtenu :



Renseigner l'adresse email désirée, vérifier les données de validité , puis *Enregistrer* :

FICHE USAGER Modifié le 30/06/2022 à 19:22 par ADMINISTRATEUR

IDENTITÉ



Nom
Livraison fournitures

Prénom

Société
Default

Email
mail@mail.com

Matricule

Message sonore personnalisé

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

DROITS D'ACCÈS IDENTIFIANT ÉTAT INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉVÉNEMENTS

SPÉCIFICATIONS

Groupe d'accès
VISITEUR 1 JOUR

Page horaire
Plage du groupe

Début de validité
12/09/2021 00:00

Fin de validité
12/09/2022 00:00

Accompagné par

LECTEURS ADDITIONNELS

Vue lecteur

Plage d'accès des lecteurs additionnels
Accès permanent

RETOUR ENREGISTRER

Revenir sur la fiche usager depuis la liste, sélectionner le ou les usagers, puis cliquer sur l'icône QR code :

USAGERS (2) livr

AVATAR	USAGER ↑	GROUPE D'ACCÈS	NUMÉRO
☒	L LIVRAISON FOURNITURES	VISITEUR 1 JOUR	1300191565
☐	L LIVREUR	VISITEURS SOCIÉTÉ C	9584

AJOUTER USAGERS

Vérifier la case cochée « Envoyer QR codes par mail aux usagers », puis valider :

QR CODE

ACTION

☒ Envoyer QR codes par mail aux usagers

☐ Exporter QR codes en PDF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

☒ Identité de l'utilisateur

☒ Dates de validité

☒ Nombre de passages restants

ANNULER VALIDER

QR CODE

Nombre d'emails envoyés 1


Nombre d'erreurs d'envoi 0

OK

Confirmation de l'envoi du QR code

5. Exploitation : création usager avec plaque d'immatriculation

Cliquez sur « Ajout rapide d'utilisateurs » :



Remplir la fiche Utilisateur en saisissant le nom, prénom (optionnel).

Saisissez un numéro de badge ou bien appuyez sur le bouton Génération aléatoire  pour l'identifiant.

Saisir le numéro de plaque d'immatriculation, puis cliquez sur Enregistrer.

The image shows the 'AJOUT RAPIDE D'UN USAGER' form. It has a dark theme. The form is divided into sections: 'IDENTITÉ ET DROITS D'ACCÈS' with fields for 'Nom' and 'Prénom', and a dropdown for 'Profil d'accès'. Below that is 'Ajout QR codes'. The 'IDENTIFIANT' section has a 'Numéro d'identifiant' field with a 'Génération aléatoire' button (highlighted with a yellow box). The 'PLAQUE IMMATRICULATION' section has a 'Numéro plaque immatriculat...' field. On the right, there's a summary box with a user icon and fields for 'NOM PRÉNOM', 'NUMÉRO DE BADGE' (set to 'Génération automatique'), and 'PLAQUE IMMATRICULATION' (set to 'Non défini'). At the bottom right is an 'ENREGISTRER' button.



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com