


OPTIMA Box®

Gestion de sas
via lecteurs



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.


Table des matières

1.PRESENTATION.....	3
2. SCHEMA CABLAGE CENTRALE 2 LECTEURS.....	4
3.DETAILS DU CABLAGE	5
4.PROGRAMMATION DU LOGICIEL.....	5

1.Présentation

Ce document vous explique comment configurer un sas via des lecteurs.

2. Schéma câblage Centrale 2 Lecteurs



3.Détails du câblage

Le câblage consiste à raccorder ensemble le « Contact de porte » et « L'entrée sous condition » sur chaque bornier de lecteur.

Le principe est le même concernant les centrales 4 lecteur (LIGUARD4) et centrales 6 lecteurs (LIGUARD6).

4.Programmation du logiciel

Dans Configuration technique et Configuration du site, modifier chaque lecteur et aller dans l'onglet « Fonctions spéciales ».

- Menu du lecteur **1** :

Côcher la case « Accès sous condition » et choisir comme entrée « Entrée sous condition 2 »

The screenshot shows the 'FONCTIONS SPÉCIALES' tab selected in a configuration interface. The 'Accès sous condition' checkbox is checked. The 'Relais d'entrée' dropdown is set to 'Entrée sous condition 2' and the 'Contact du relais' dropdown is set to 'Normalement fermé (NF)'. The 'Gestion de détection d'un badge alarme' checkbox is unchecked. The 'Relais de sortie' dropdown is set to 'Alternée' and the 'Type d'ouverture' dropdown is also set to 'Alternée'. The 'Durée d'impulsion' is set to 0 s, 'Nombre de passages' is set to 2, and 'Temps de temporisation' is set to 0 s.

- Menu du lecteur **2** :

Côcher la case « *Entrée sous condition* » et choisir comme entrée « *Entrée sous condition 1* »

The screenshot shows the 'FONCTIONS SPÉCIALES' tab selected in a configuration interface. The 'Accès sous condition' checkbox is checked. The 'Relais d'entrée' dropdown is set to 'Entrée sous condition 1' and the 'Contact du relais' dropdown is set to 'Normalement fermé (NF)'. The 'Gestion de détection d'un badge alarme' checkbox is unchecked. The 'Relais de sortie' dropdown is set to 'Alternée' and the 'Type d'ouverture' dropdown is also set to 'Alternée'. The 'Durée d'impulsion' is set to 0 s, 'Nombre de passages' is set to 2, and 'Temps de temporisation' is set to 0 s.



Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com