

OPTIMA®

Utilisation imprimante de badges



Droits d'auteur : © Eden Innovations

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ni traduite sous une forme quelconque ou par un moyen quelconque sans le consentement du détenteur des droits d'auteur. La copie non autorisée peut non seulement enfreindre les lois de copyrights mais peut également réduire la capacité d'Eden Innovations à fournir des informations exactes.

Table des matières

1. Présentation	3
2. Compatibilités	3
3. Installation	3
4. Configuration	4
5. Création/modification d'un modèle de badge	5
6. Edition Positionnement des éléments	5
7. Sélection de l'image de fond	6
8. Orientation	6
9. Aperçu	6
10. Exploitation	6

1. Présentation

Imprimez vos badges d'accès en utilisant des modèles d'impression correspondants à vos attentes.

2. Compatibilités

Les imprimantes suivantes sont compatibles avec EDEN INNOVATIONS :

HID Fargo C50 (Réf **IMPRIM-BDG-SF**)

HID Fargo DTC 1250 (Réf **IMPRIM-BDG-DF**)

MAGICARD Enduro3e (Réf **IMPRIM-ENDURO**)

MAGICARD Pronto (Réf **IMPRIM-PRONTO**)

MAGICARD 300 Réf **IMPRIM-PRONTO**)

MAGICARD 300 double face (Réf **IMPRIM-ENDURO**)

3. Installation

Veuillez installer les pilotes fournis par le constructeur

HID Fargo C50 : <https://www.hidglobal.fr/drivers/20481>

HID Fargo DTC 1250E : <https://www.hidglobal.fr/drivers/20478>

MAGICARD Enduro : <https://support.magicard.com/guides/enduro3e/>

MAGICARD Pronto : <https://support.magicard.com/guides/pronto/>

MAGICARD 300 et double face : <https://support.magicard.com/guides/magicard-300/>

Veuillez consulter la documentation du constructeur selon le modèle d'imprimante concernée.


4. Configuration

L'imprimante de badge doit être configurée sur un mode d'impression en orientation Paysage avec taille de carte en CR80.

Veuillez vérifier les propriétés de l'imprimante dans le menu Imprimante et scanner de Windows :



Choisir l'imprimante MAGICARD300 et appuyer sur « Gérer »



Se rendre ensuite dans les Préférences d'impression :

🏠 Magicard 300 (V2)

Gérer votre appareil

État de l'imprimante : Par défaut

Ouvrir la file d'attente d'impression

Définir par défaut

[Imprimer une page de test](#)


[Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes](#)

[Propriétés de l'imprimante](#)

[Préférences d'impression](#)

[Propriétés du matériel](#)


Pour être certain de valider le mode Paysage, veuillez rentrer dans les options d'impression / Orientation de la carte : choisir Portrait au lieu de Paysage, Appliquer, puis choisir le mode Paysage, puis Appliquer à nouveau.



5. Création/modification d'un modèle de badge

Le logiciel OPTIMA EE (à partir de version 4) disponible sur <https://optimabox.fr/fr/>

intègre la fonctionnalité de gestion d'impression de badge.



Ajouter un nouveau modèle d'impression en appuyant sur **Ajouter** : donner un libellé et choisir les champs de chaque fiche usager à afficher :


- Nom
- Prénom
- Nom et prénom
- Numéro de badge
- QR Code
- Photo (par défaut)
- Texte libre
- Adresse de messagerie
- Tel
- Adresse
- CP
- Ville
- Champs additionnels

Remarque : Appuyer sur le bouton **Enregistrer** une fois votre modèle d'impression de badges créé (possibilité de modifier le modèle sélectionné en appuyant sur **Modifier**).


Pour modifier un modèle de badge, appuyez sur **Modifier** après avoir choisi un modèle de badge existant.

6. Edition Positionnement des éléments

- Editer vos éléments en faisant un clic droit sur la zone appropriée :



- Déplacez et redimensionnez chaque élément en cliquant sur l'outil .



7. Sélection de l'image de fond

Vous pouvez charger une image de fond pour agrémenter votre badge (facultatif).

Cliquez sur  en vue de sélectionner le fichier image de votre choix.

8. Orientation

Sélectionnez le format *Paysage* (par défaut) ou *Portrait*.

A dropdown menu with the title "Orientation" and a selected option "Paysage".

Remarque : Le format de badge approprié pour les badges en en mode Paysage.


9. Aperçu

Vérifiez le résultat en cliquant sur 



10. Exploitation

Appuyez sur le bouton  après l'avoir sélectionné le badge chaque badge dans la liste déroulante, choisi le modèle de badge et l'imprimante appropriée.





670, route de Berre
13510 EGUILLES
France

www.eden-innovations.com